

Verlegevorschrift von remo-erdstrahlen *line*®

Herausgeber ist der Verarbeitungsbetrieb Toni Müller GmbH & Co. KG Altshausenstraße 23 – 27, D - 88356 Ostrach.
Patent- Lizenz- & Copyright by T. Müller GmbH.

Remo-Erdstrahlen *line*® wird in Rollen 0,90 x 25 m, in Schlauchfolie verpackt geliefert.

Achten Sie beim Auspacken aus der Folie darauf, dass das Abschirmmaterial, die weiße Rolle, nicht beschmutzt und beschädigt wird.

Reinigen Sie die zu belegende Bodenfläche staubfrei. Verölte Verschmutzungen, Klebstoffe und Farbreste müssen unbedingt entfernt werden. Rollen Sie die remo-erdstrahlen *line*® Bahnen auf dem Boden lose aus und schneiden diese am Stoß, an die Trennwand angepasst, mit einer gut schneidenden Schere aus.

Das Abschirmmaterial, remo-erdstrahlen *line*®, wird auf den Estrich, bzw. auf die trittfeste Dämmung und Isolation aufgelegt.

Die Befestigung erfolgt durch das mitgelieferte, umweltfreundliche PP, doppelseitige Klebeband mit Naturkautschuk-Kleber.

87,5 cm von der Außenkante der ersten Bahn gemessen, ziehen Sie dieses Klebeband auf den Boden auf. Sie beginnen die angepasste remo-erdstrahlen *line*® Rolle auszuliegen und achten darauf, dass das seitliche Ende des Klebebandes nur halb bedeckt wird, denn auf die andere Hälfte kleben Sie die nächste Bahn.

Vor dem Aufkleben der remo-erdstrahlen *line*® ist die Abdeckfolie auf der Oberseite des Klebebandes abzuziehen und die Bahn (Abschirmrolle) sorgfältig aufzulegen.

Achtung! Das mitgelieferte PP Klebeband 50 mm breit, 25 m lang kann nur auf ganz glatten Untergrundflächen verwendet werden. Ist der Boden ungleich, oder uneben, muss das Gewebeklebeband, mit umweltfreundlichem Naturkautschuk-Kleber 50 mm breit und 25 m lang, wie für Teppichböden, verwendet werden.

Bei der Bestellung der Ware ist anzugeben PP Klebeband, oder Gewebeklebeband liefern.

Achtung! das Klebeband klebt sofort, ein nachrutschen oder verziehen des aufgelegten Materiales ist nicht mehr möglich.

Bitte genau arbeiten, um eine geschlossene Abdeckschicht vom remo-erdstrahlen *line*® zu erlangen.

Der ausgelegte remo-erdstrahlen *line*® Belag soll nicht mit rauen Schuhwerken betreten werden um Beschädigungen zu vermeiden.

Nach diesem Verlegen kann mit dem Belegen des Bodenbelages, Vliesen, Laminat, Parkett, oder Teppichbelag begonnen werden. Die Klebemasse der Vliesen oder der anderen Bodenbeläge kann unmittelbar vor dem Aufziehen auf das remo-erdstrahlen *line*® aufgetragen werden.

Wir bescheinigen hiermit die Unbedenklichkeit von Remo-Erdstrahlen *line*® für das Bauwesen.